

## OPERARE AMEF DATECS - PLU

**ON** – porneste aparatul si trimite la meniul principal.

REGIM VANZARI - ON - 1 - 0030 TOTAL -0.00

Din meniul principal se alege cu ajutorul sagetilor **VANZARI** (1) si se apasa **TOTAL**. Pe ecran apare:  
INTRODUCETI : **0030 TOTAL** – PE ECRAN APARE 0.00

EFFECTUARE A VANZARILOR

Se tasteaza nr. buc. **X** cod produs, **PLU** apoi **SUB TOTAL** pentru verificare si **TOTAL** pentru a inchide bonul.

<b>COD PRODUS - PLU - <math>\frac{SUB}{TOTAL}</math> - TOTAL</b>
--

CORECTARI (Numai INAINTE DE A APASA TASTA TOTAL)

**C** – Corecteaza pana la apasarea tastei **PLU** – erorile de pe ecran

**ANULARE PRODUS** – Se selecteaza produsul pe care dorim sa-l stergem cu ajutorul sagetilor si se apasa tasta **ANULARE/CORECTIE**

**ANULARE BON** – Se apasa tasta **SHIFT** si tasta **ANULARE/CORECTIE** dupa care se apasa tasta **3** si tasta **TOTAL** de doua ori

RAPORTUL PENTRU VERIFICARE ( X ) - ON - 2 - 0030 TOTAL - 1

Din meniul principal se alege cu ajutorul sagetilor **RAPOARTE X** (2) si se apasa **TOTAL**. Pe ecran apare:  
INTRODUCETI : **0030 TOTAL**. Se apasa **TOTAL**.

Pentru departamente se selecteaza **DEPARTAMENTE** cu ajutorul sagetilor si se apasa **TOTAL**.

RAPORTUL ZILNIC ( Z ) - ON - 3 - 0030 TOTAL - 1 - TOTAL

Din meniul principal se alege cu ajutorul sagetilor **RAP.FISCALE** (3) si se apasa **TOTAL**. Pe ecran apare:  
INTRODUCETI : **0030 TOTAL**. Se apasa **1 - TOTAL**.

OPRIRE APARAT - ON - 0

Din meniul principal se selecteaza optiunea **OPRIRE** (0)

RAPORT LUNAR - ON - 3 - 0030 TOTAL - 4-2-2 - Di TOTAL-Df-TOTAL

Din meniul principal se alege cu ajutorul sagetilor **RAP.FISCALE** (3) si se apasa **TOTAL**. Pe ecran apare:  
INTRODUCETI : **0030 TOTAL**

Din meniu se alege **MEMORIE FISCALA** (4) – RAPORT SUMAR (2) – DUPA DATA (2)

Se introduce data de inceput a lunii si se apasa **TOTAL**. De exemplu:01052018

Se introduce data de sfarsit a lunii si se apasa **TOTAL**. De exemplu:31052018

## OPERARE AMEF CUI - CARD

Introducere COD FISCAL client pe bon

**INAINTE DE A INCEPE MARCAREA** se apasa tasta **SHIFT** si tasta **BARCODE CIF**

( Pentru AMEF Datecs WP-50 ce nu dispune de tasta SHIFT se tine apasat pe tasta "punct" - . 3 secunde )

Se apasa **SUB TOTAL**

Se introduce codul fiscal al clientului si se apasa **TOTAL**

Se incepe marcarea produselor.

Plata cu cardul

Dupa marcarea produselor se apasa tasta **CARD** iar apoi tasta 1

SUMA - <b>PRET</b> - COD PRODUS - <b>PLU</b> - $\frac{SUB}{TOTAL}$ - <b>CARD - 1</b>
--

Plata cu tichet valoric ( **BONURI DE MASA** )

Inainte de TOTAL se apasa **SUB TOTAL**

Se introduce suma incasata cu tichete

Se apasa tasta **MP 1/ MP X**

Se apasa tasta **TOTAL** pentru a inchide bonul, diferenta achitandu-se cu numerar.

Introducerea/scoaterea sumelor de bani din AMEF

Pentru introducerea sumelor in casa de marcat:

-se introduce suma de la tastatura si se apasa tasta +% si TOTAL

Pentru scoaterea sumelor din casa de marcat:

-se introduce suma de la tastatura si se apasa tasta -% si TOTAL

Discount procentual

A) Pentru tot bonul:

Inainte de **TOTAL** se apasa **SUB TOTAL**

Se introduce valoarea procentuala a discountului de la tastatura si se apasa tasta **-%**

B) Pentru un articol:

Dupa marcarea articolului droit se introduce valoarea discountului de la tastatura si se apasa tasta **-%**